

LED照明使用上の注意	お手入れ方法
<ul style="list-style-type: none"> <li>●本照明器具のLEDモジュール部分は交換できません。</li> <li>●200V電源を使用する場合は、両切りスイッチを使用してください。消灯後もランプが薄暗く発光することがあります。</li> <li>●器具の近くで他の機器のリモコン(リモートコントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具と他の機器のリモコンを離して使用してください。</li> <li>●ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤作動したりすることがあります。</li> <li>●LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。</li> <li>●表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。</li> <li>●照射距離が近いと、光むらが発生する場合があります。</li> <li>●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。</li> </ul>	<p>明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●清掃する際は必ず電源を切り、照明器具が冷えたことを確認してから行ってください。</li> <li>●照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。</li> <li>●清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。</li> <li>●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。破損、変色の原因になります。</li> </ul>

## 保証とアフターサービス 必ずお読みください。

### ■保証期間

保証期間はお買い上げ日より5年間で、24時間連続使用など、1日12時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。  
 ※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。  
 保証期間内に故障した場合は、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、お買い上げの販売店にご相談ください。不良品の交換は、販売店へお持ちいただくか、交換にまつすべての送料をご負担いただきお送りください。

### ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または日本エコテックのフリーダイヤルにお問い合わせください。

## 保証規定

- ・取扱説明書に従った正常なご使用状態において保証期間内に万一故障等の瑕疵が確認された場合は、修理または同品・同等品と交換に対応させていただきます。(一部点灯不良(ドット抜け含む)の場合も同様。)お買い上げの販売店にご依頼ください。  
 なお、既設照明器具、および交換等にかかる作業費は保証いたしかねます。
- ・保証期間内に故障して修理または同品・同等品と交換をお受けになる場合には、商品とお買い上げ日を特定できるものをご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ・保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。
  - 1) お買い上げ日、お客様名が確認できない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - 2) 当社または当社指定業者以外による施工中の事故(落下や衝撃含む)、施工上の不備に起因する故障・損傷・不具合。
  - 3) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理に起因する故障・損傷・不具合。
  - 4) 指定外の施工方法により設置したことに起因する故障・損傷・不具合。
  - 5) 火災、地震、風水害、塩害、落雷、その他天変地異、あるいは酸性雨、公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)に起因する故障・損傷・不具合。
  - 6) 納品後の移動または運搬途中の事故に起因する故障・損傷・不具合。
  - 7) 日本国外での使用による故障・損傷・不具合。
  - 8) 屋内用製品の屋外での使用による故障・損傷・不具合。
  - 9) 故障等のあった製品以外の器具・機器に起因する故障・損傷・不具合。
- ・本書は再発行致しませんが紛失しないよう大切に保管してください。

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、以下の窓口へ。

お客様ご相談センター

0800-100-1519

受付時間：9:00～18:00



LED LIGHTING  
**日本エコテック株式会社**

- ◆ 本社：東京都港区芝浦1丁目4-11
- ◆ 岐阜工場：岐阜県岐阜市岩田坂4丁目1番地



LED LIGHTING

**日本エコテック株式会社**

# LED街路灯

(電源ユニット一体型)

IP66

耐塩形仕様

このたびは日本エコテック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 取扱説明書

屋外用

保存用

## 電気工事必要

本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たれない方による電気工事は、法令で禁止されています。

## ▲ 安全上のご注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## 施工担当者様へ

●工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

## ▲ 警告

- 本製品は日本国内のAC100-240V(電圧変動±6%以内)、周波数50/60Hz専用です。それ以外の電源で使用すると、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。
- 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令にしたい作業してください。施工が正しくないと、落下・感電・火災の原因になります。
- 風速45m/sを超える風を直接受ける場所や、経年で強度が低下する場所には取り付けしないでください。落下するおそれがあります。
- 粉塵・オイルミスト・引火性ガス・虫が発生する場所には取り付けしないでください。発熱・発煙・火災の原因になります。
- 器具を布や紙などの可燃物でおおったり、近づけたりしないでください。風によってこれらの物が密着すると、可燃物の変形・変色・発火、または器具全体の過熱による火災などの原因になります。
- 酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやすい場所には取り付けしないでください。腐食や落下の原因になります。
- 器具を密閉された場所に取り付けしないでください。短寿命・火災の原因になります。
- 破損している照明器具を取り付けしないでください。感電・火災・落下・けがの原因になります。
- 器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。

## ▲ 注意

- 「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。接地(アース)工事が正しくないと、感電や重大事故の原因になります。
- 器具は下向き以外で使用しないでください。上向きや横向きに取り付けると、落下・感電・火災の原因になります。
- 器具設計使用温度は-40℃～60℃です。特に設計上限温度を超えて連続使用すると、火災の原因になることがあります。
- 口出線を持って器具を運搬しないでください。断線や絶縁不良、接触不良による発熱事故や故障の原因になります。
- 点灯中や消灯直後はLEDモジュールや電源ユニットが高温になっていることがありますので、触れないでください。やけどの原因になります。
- 硫黄成分がある場所には取り付けしないでください。光学性能に影響を与える場合があります。

## その他の注意

設置や取り扱いについての注意です。

- 照明器具の電源は、高ワットの動力源(モーター)やインバーター等の製品と回路を分けてください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- 橋脚などの常に激しい振動が加わる場所には取り付けしないでください。故障の原因になります。

## ご使用されるお客様へ

●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

## ▲ 警告

- 点灯異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になることがあります。
- 器具を布や紙などの可燃物でおおったりかぶせたり、可燃性の木製・樹脂製の家具を近づけたりしないでください。また真下に暖房器具などの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。
- 器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると、感電・火災・落下・けがの原因になります。
- 器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。

## ▲ 注意

- 3年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。設置して8～10年\*経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。  
 ※使用条件：周辺温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。(JIS C8105-1 解説による)
- 点灯中にランプを直視しないでください。目を傷めることがあります。
- 点灯中や消灯直後は、灯体や電源ユニットが高温になっていることがあるので触れないでください。やけどの原因になります。
- 器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まないでください。感電や故障の原因になります。