



LED LIGHTING

日本エコテック株式会社

取扱説明書

保存用

# 直管LEDランプ専用器具

専用ランプを必ず使用してください

この度は日本エコテック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読み下さい。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。本品は直管LEDランプ専用器具です。一般蛍光灯や他社製LEDランプは取り付けしないで下さい。

## 安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

- 素人工事は法律で禁じられております。器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。
  - 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 警告

- 取付け、施工は取扱説明書に従い、確実に行ってください。不備があると発火・感電・落下の原因となります。
- 必ずブレーカーを切ってから作業をおこなってください。感電・故障の原因となります。
- 器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように取り付けてください。近すぎると被射物の変形・変色・火災の原因になります。
- 器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。

### 注意

- 本製品は屋内照明用です。屋外、屋側では使用しないでください。発火・感電・落下の原因となります。
- 決められた電源電圧、周波数を必ず守ってください。感電・発火の原因となります。
- 使用周囲温度を必ず守ってください。(使用周囲温度：0℃～+40℃) 指定外の周囲温度で使用すると、火災の原因となります。
- 濡れた手で触れないでください。感電、故障の原因になります。
- 本製品に落下などの強い衝撃を与えたり、無理な力を加えたりして傷つけないでください。破損・怪我の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおこなってください。(使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯。)
- お手入れは必ず電源を切って器具が十分冷えてから行ってください。点灯中や消灯直後は器具が熱いため感電・やけどの原因となります。
- 物をぶつけたり、無理な力を加えたりして傷つけないでください。破損によるケガの原因となります。
- 点灯中にLED発光部の光を間近で長時間直視しないでください。目を傷める場合があります。
- テレビやラジオの近くで使用した場合、雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- 赤外線リモコンを搭載した機器(テレビ、エアコン等)の近くで使用した場合、リモコンが誤動作することがあります。
- 年に1回は「安全チェックシート」に基づき、自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙・発火・感電・落下などに至る場合があります。

### お手入れ方法

- お手入れの際は必ず電源を切り、器具が冷えた事を確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水で湿した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- シンナー、ベンジン、などの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。

## 保証とアフターサービス

### ■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より10年間(屋外使用の場合は5年間)です。1日12時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。保証期間中に製品不良が原因で故障が起きた場合は、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、お買い上げの販売店にご相談ください。不良品の交換は販売店へお持ちいただくか、交換にまつわるすべての送料をご負担いただきお送りください。

### ■保証期間経過後について

お求めの販売店にご相談ください。

### ■アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店または日本エコテックのフリーダイヤルにお問合わせください。

## 保証規定

- ・取扱説明書に従った正常なご使用状態において保証期間内に万一故障等の瑕疵が確認された場合は、修理または同品・同等品と交換にて対応させていただきます。(一部点灯不良(ドット抜け含む)の場合も同様。) お買い上げの販売店にご相談ください。なお、既設照明器具、および交換等にかかる作業費は保証いたしかねます。
- ・保証期間内に故障して修理または同品・同等品と交換をお受けになる場合には、商品とお買い上げ日を特定できるものをご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。
  - 1) お買い上げ日、お客様名が確認できない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - 2) 当社または当社指定業者以外による施工中の事故(落下や衝撃含む)、施工上の不備に起因する故障・損傷・不具合。
  - 3) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理に起因する故障・損傷・不具合。
  - 4) 指定外の施工方法により設置したことによる故障・損傷・不具合。
  - 5) 火災、地震、風水害、塩害、落雷、その他天変地異、あるいは酸性雨、公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)に起因する故障・損傷・不具合。
  - 6) 納品後の移動または運搬途中の事故に起因する故障・損傷・不具合。
  - 7) 日本国外での使用による故障・損傷・不具合。
  - 8) 屋内用製品の屋外での使用による故障・損傷・不具合。
  - 9) 故障等のあった製品以外の器具・機器に起因する故障・損傷・不具合。
- ・本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、以下の窓口へ。

お客様ご相談センター

0800-100-1519

受付時間：9:00～18:00



LED LIGHTING

日本エコテック株式会社

- ◆本社：東京都港区芝浦1丁目4-11
- ◆岐阜工場：岐阜県岐阜市岩田坂4丁目1番地